

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je sais que la caméra de PrecisionHD USB est avec succès connectée au PC ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

Q. Comment est-ce que je sais que la caméra de PrecisionHD USB est avec succès connectée au PC ?

A. Quand vous connectez la caméra de PrecisionHD USB à votre ordinateur, la caméra DEL tourne l'orange immédiatement et tourne alors le vert quand la caméra a été avec succès connectée/énumérée. La caméra DEL se trouve sur le boîtier de caméra.

(L'énumération est le terme technique pour que le périphérique de caméra soit découvert par le PC avec la transmission appropriée USB établie.)

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)