

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi le vidéo n'est-il pas lisse sur mon ordinateur à l'aide de la caméra de PrecisionHD USB ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

Q. Pourquoi le vidéo n'est-il pas lisse sur mon ordinateur à l'aide de la caméra de PrecisionHD USB ?

A. Assurez-vous que :

- votre ordinateur répond aux exigences pour l'usage de la caméra
- il y a assez de bande passante pour votre appel
- il y a assez de ressources en CPU et mémoire disponibles

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)