

Que se produit si je branche la caméra de PrecisionHD USB à un port USB 1.0 ?

Contenu

[Introduction](#)

[Que se produit si je branche la caméra de PrecisionHD USB à un port USB 1.0 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

Q. Que se produit si je branche la caméra de PrecisionHD USB à un port USB 1.0 ?

A. Quand la caméra de PrecisionHD USB est connectée à un port USB 1.0, Windows affiche le message ; « Le périphérique peut exécuter plus rapide. Ce périphérique USB peut exécuter plus rapide si vous le connectez à un port USB 2.0 de Salut-vitesse... »

La caméra de PrecisionHD USB est énumérée et se connectera mais ne coulera pas vidéo et audio.

(L'énumération est le terme technique pour que le périphérique de caméra soit découvert par le PC avec la transmission appropriée USB établie.)

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)