

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que je ne peux pas détacher mon ordinateur portable de ma station d'accueil tandis que la caméra de PrecisionHD USB est connectée à la station d'accueil ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

Q. Pourquoi est-ce que je ne peux pas détacher mon ordinateur portable de ma station d'accueil tandis que la caméra de PrecisionHD USB est connectée à la station d'accueil ?

A. Vous devriez pouvoir détacher votre ordinateur portable de votre station d'accueil tant que aucun programme n'est exécutant et accédant à la caméra de PrecisionHD USB. Vérifiez s'il vous plaît que tous les programmes accédant à la caméra de PrecisionHD USB est correctement clôturés et quittés.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)