

# Comment est-ce que je restaure les codecs TANDBERG sur des paramètres d'usine ?

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je restaure les codecs TANDBERG sur des paramètres d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C40 de système de TelePresence Cisco et aux Produits du système EX90 de TelePresence Cisco.

### Q. Comment est-ce que je restaure les codecs TANDBERG sur des paramètres d'usine ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

TANDBERG EX90

Une réinitialisation aux paramètres d'usine peut être exécutée en exécutant une commande simple **API**.

Connectez-vous dans le système comme **admin** utilisant le SSH (sécurisez le shell) :

1. Exécutez la commande **API** : le systemunit FactoryReset de xCommand confirmer : Oui
2. Le système redémarrera maintenant

La procédure remettra à l'état initial ou supprimera :

- Tous les mots de passe au par défaut d'usine
- Toutes les configurations au par défaut d'usine, y compris le SIP et H.323 les configurations
- Répertoire local
- Tout se connecte
- les DHCP-informations

La procédure ne supprimera pas la version logicielle - et les touches option.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)