

Comment restaurer les paramètres d'usine par défaut du Codec TANDBERG ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment restaurer les paramètres d'usine par défaut du Codec TANDBERG ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article concerne les produits Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 et Cisco TelePresence System EX90.

Q. Comment restaurer les paramètres d'usine par défaut du Codec TANDBERG ?

A. Cette réponse est valable pour les produits suivants :

Codec TANDBERG C20

Codec TANDBERG C40

Codec TANDBERG C60

Codec TANDBERG C90

TANDBERG EX90

Une réinitialisation en usine peut être effectuée en exécutant une seule commande **API**.

Connectez-vous au système en tant qu'**administrateur** à l'aide de SSH (Secure Shell) :

1. Exécutez la commande **API** : xCommand systemunit FactoryReset Confirmer : Oui
2. Le système va redémarrer

La procédure va réinitialiser ou supprimer :

- Tous les mots de passe par défaut
- Toutes les configurations par défaut, y compris les paramètres SIP et H.323
- Répertoire téléphonique local
- Tous les journaux
- DHCP-information

La procédure ne supprime pas la version du logiciel et les touches d'option.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)