

# Contenu

## [Introduction](#)

[J'ai des problèmes installant les touches option de mes codecs TANDBERG. Pourquoi ?](#)

## [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C40 de système de TelePresence Cisco et aux Produits du système EX90 de TelePresence Cisco.

### **Q. J'ai des problèmes installant les touches option de mes codecs TANDBERG. Pourquoi ?**

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

TANDBERG EX90

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Les touches option distinguent les majuscules et minuscules. Vous devez vous veiller pour les présenter dans le cas correct.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)