

# Quelles résolutions le support TANDBERG EX90 sur le PC-écran DVI-I entre-t-il ?

## Contenu

[Introduction](#)

[Quelles résolutions le support TANDBERG EX90 sur le PC-écran DVI-I entre-t-il ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au système EX90 de TelePresence Cisco.

### Q. Quelles résolutions le support TANDBERG EX90 sur le PC-écran DVI-I entre-t-il ?

A. L'EX90 a un **DVI-I** (analogique et numérique intégrés) entré.

Les résolutions suivantes sont prises en charge sur l'entrée **numérique** d'écran PC EX90 :

- **1920 x 1200** - résolution native, recommandée
- 1920 x 1080 (non pleine page)
- 1776 x 1000 (non pleine page)
- 1680 x 1050
- 1600 x 1200 (non pleine page)
- 1440 x 900
- 1400 x 1050 (non pleine page)
- 1280 x 1024 (non pleine page)
- 1280 x 960 (non pleine page)
- 1280 x 800
- 1280 x 768 (non pleine page)
- 1280 x 720 (non pleine page)
- 1152 x 648 (non pleine page)
- 1024 x 768 (non pleine page)
- 960 x 600 (non pleine page)
- 800 x 600 (non pleine page)

Les résolutions suivantes sont prises en charge sur l'entrée **analogique** d'écran PC EX90 :

- **1920 x 1200** - résolution native, recommandée
- 1680 x 1050
- 1600 x 1200 (non pleine page)
- 1440 x 900

- 1280 x 1024 (non pleine page)
- 1024 x 768 (non pleine page)
- 800 x 600 (non pleine page)

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)