

Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut pour le TANDBERG EX90 ?

Contenu

[Introduction](#)

[Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut pour le TANDBERG EX90 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au système EX90 de TelePresence Cisco.

Q. Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut pour le TANDBERG EX90 ?

A. Le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et "" de mot de passe (blanc) pour le TANDBERG EX90.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)