

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je change l'affichage d'image ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de série Cisco TelePresence System Profile MXP, de série Cisco TelePresence System MXP, d'intégrateur de systèmes Cisco Telepresence série MXP et de Cisco TelePresence System Edge série MXP.

Q. Comment est-ce que je change l'affichage d'image ?

A. Vous pouvez utiliser le bouton d'affichage sur votre à télécommande pour choisir l'incrustation, l'image hors de l'image, ou côte à côte les affichages. Frappez le bouton d'affichage pour déterminer si vous voulez une grande image de vous-même et la petite image d'autres, la petite image de vous-même et la grande image d'autres, rendez-les égales, ou faites on des images disparaître.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)