

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial un point final TANDBERG MXP aux valeurs par défaut ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux Produits de série Cisco TelePresence System Profile MXP, de série Cisco TelePresence System MXP, d'intégrateur de systèmes Cisco Telepresence série MXP et de Cisco TelePresence System Edge série MXP.

### **Q. Comment est-ce que je remets à l'état initial un point final TANDBERG MXP aux valeurs par défaut ?**

A. REMARQUE: Souvenez-vous pour noter l'option et la bande passante introduit répertorié avant que vous exécutiez cette commande.

De l'API (telnet, SSH ou câble série) sélectionnez la commande suivante :

- les defvalues ont placé l'usine

Ceci effacera toutes les configurations sur le système, a remis à l'état initial le mot de passe d'accès IP à TANDBERG, efface les clés d'option et de bande passante, supprime les répertoires d'annuaire téléphonique et formate le disque Flash.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)