

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial le mot de passe de menu sur un système TANDBERG MXP ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de série Cisco TelePresence System Profile MXP, de série Cisco TelePresence System MXP, d'intégrateur de systèmes Cisco Telepresence série MXP et de Cisco TelePresence System Edge série MXP.

Q. Comment est-ce que je remets à l'état initial le mot de passe de menu sur un système TANDBERG MXP ?

A. Connectez un câble série traversant droit (9600, N, 8, 1) à port 1 de données sur les codecs. Sélectionnez la commande suivante :

- mot de passe de menu du xConfiguration OSD :

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)