

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial le mot de passe d'accès IP sur un point final TANDBERG MXP ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de série Cisco TelePresence System Profile MXP, de série Cisco TelePresence System MXP, d'intégrateur de systèmes Cisco Telepresence série MXP et de Cisco TelePresence System Edge série MXP.

Q. Comment est-ce que je remets à l'état initial le mot de passe d'accès IP sur un point final TANDBERG MXP ?

A. Le point final par défaut aura le mot de passe strict activé, qui exigera un mot de passe avec au moins 15 caractères qui contient 2 lettres minuscules, 2 lettres majuscules, 2 nombres, et 2 caractères particuliers (c.-à-d. ! @#\$%^& ; * () _+).

Placez le mot de passe du menu :

- Si vous avez le mot de passe de no menu réglé sur le système, vous pouvez remettre à l'état initial le mot de passe d'accès IP du menu. Allez aux **configurations du panneau de configuration/Network/LAN Settings/IP** et placez le mot de passe d'accès IP à un nouveau mot de passe adaptant les critères stricts de mot de passe.

Placez le mot de passe utilisant l'API :

- Le mot de passe peut également être placé/remis à l'état initial du port série en connectant un câble série traversant droit (9600, N,8,1) au port 1 de données, et sélectionne la commande suivante : **mot de passe de SystemUnit de xConfiguration : <password>**

Désactivez le mot de passe strict :

- Le mot de passe strict peut être désactivé en écrivant la commande API : **xConfiguration StrictPassword : Outre de**

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)