

# Dans mes préférences, que les icônes rouges et vertes pour les lecteurs disponibles signifient-elles ?

## Contenu

### [Introduction](#)

[Dans mes préférences, que les icônes rouges et vertes pour les lecteurs disponibles signifient-elles ?](#)

### [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au serveur de contenu Cisco TelePresence.

### **Q. Dans mes préférences, que les icônes rouges et vertes pour les lecteurs disponibles signifient-elles ?**

A. Les icônes affichent si un media player particulier est installé sur le système client et est prêt à employer.

Une icône verte

signifie que le media player à côté de lui est présent sur le système du client, répond aux commandes de script et est opérationnel.

Une icône rouge

signifie que le lecteur n'est pas installé sur le système du client, ou ne répond pas aux commandes de script.

Remarque: Si un media player est installé mais n'a été jamais exécuté (dans le cas d'un système d'exploitation tout neuf installé par exemple), la détection de lecteur échouera jusqu'à ce que le lecteur ait été exécuté une fois.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)