

# Lorsque j'ouvre l'annuaire téléphonique à partir de mon point d'extrémité et que j'ouvre un dossier, aucun numéro H.323 n'est affiché pour les entrées qui doivent avoir H.323. Pourquoi ?

## Contenu

### [Introduction](#)

[Lorsque j'ouvre l'annuaire téléphonique à partir de mon point d'extrémité et que j'ouvre un dossier, aucun numéro H.323 n'est affiché pour les entrées qui doivent avoir H.323. Pourquoi ?](#)

### [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Management Suite.

**Q. Lorsque j'ouvre l'annuaire téléphonique à partir de mon point d'extrémité et que j'ouvre un dossier, aucun numéro H.323 n'est affiché pour les entrées qui doivent avoir H.323. Pourquoi ?**

**A.** TMS affiche uniquement les entrées du répertoire téléphonique s'il existe une route d'appel valide entre votre système et les informations d'appel dans l'entrée du répertoire. Si aucun numéro d'alias H.323 n'est affiché, TMS ne peut pas enregistrer que votre point de terminaison peut passer des appels H.323.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)