

Contenu

[Introduction](#)

[Quand j'ouvre l'annuaire téléphonique de mon point final, il indique TMS : Aucun annuaire téléphonique réglé sur ce système](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la suite logicielle de gestion Cisco TelePresence.

Q. Quand j'ouvre l'annuaire téléphonique de mon point final, il indique TMS : Aucun annuaire téléphonique réglé sur ce système

A. Cette erreur signifie que dans TMS, aucun annuaire téléphonique n'a été associé avec ce système. Chaque système dans TMS est configuré individuellement pour indiquer quels annuaires téléphoniques on permet au le système pour visualiser.

Pour assigner qu'annuaires téléphoniques que vous souhaitez être disponible à ce système :

1. **Systèmes ouverts > navigateur.**
2. Parcourez au système et cliquez sur-en fonction le.
3. Cliquez sur en fonction l'onglet d'**annuaire téléphonique**.
4. **Annuaire téléphonique de serveur de clic.**
5. Spécifiez qui les annuaires téléphoniques TMS devraient être disponibles au système.
6. Cliquez sur en fonction le bouton de flèche à droite. Le système sélectionné sera déplacé au côté droit (annuaires téléphoniques de serveur réglés sur ce système).
7. Cliquez sur **Save**.

Pour assigner un annuaire téléphonique aux nombreux systèmes en vrac :

1. Allez à l'**annuaire téléphonique > gèrent des annuaires téléphoniques**.
2. Sélectionnez l'annuaire téléphonique.
3. Cliquez sur le **positionnement en l'option de systèmes** trouvée dans le menu déroulant pour l'annuaire téléphonique.
4. De la vue de répertoire du côté gauche, sélectionnez un répertoire ou les systèmes.
5. Double-cliquer ou sélectionnez et cliquez sur en fonction le bouton de flèche à droite. Les systèmes sélectionnés seront affichés du côté droit (systèmes sélectionnés).
6. Cliquez sur OK pour placer l'annuaire téléphonique sur les systèmes sélectionnés.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)