

# Si j'active la restauration quotidienne de la configuration d'un système dans TMS, quand la configuration est-elle mise à jour ?

## Contenu

### [Introduction](#)

[Si j'active la restauration quotidienne de la configuration d'un système dans TMS, quand la configuration est-elle mise à jour ?](#)

### [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Management Suite.

### Q. Si j'active la restauration quotidienne de la configuration d'un système dans TMS, quand la configuration est-elle mise à jour ?

A. L'événement de restauration quotidien se répète tous les jours au moment de la création de l'événement de restauration. Cet événement peut s'exécuter sans perturber les systèmes utilisés.

TMS 12,5

L'heure de la restauration de configuration quotidienne est modifiable dans TMS :

1. Accédez à **Systèmes > Provisioning > Configuration Templates**.
2. Ouvrez un modèle existant ou cliquez sur **Nouveau modèle de configuration**.
3. Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Planification permanente**.
4. Définissez l'heure de la journée à laquelle le modèle persistant doit être appliqué.
5. Indiquez si l'intervalle doit être hebdomadaire ou quotidien.
6. Cliquez sur **Enregistrer** pour stocker et appliquer vos modifications.

TMS 12.2 et versions ultérieures

A. L'événement de restauration quotidien se répète tous les jours au moment de la création de l'événement de restauration. Cet événement peut s'exécuter sans perturber les systèmes utilisés.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)