

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je me connecte au port de console sur mon unité de Codian ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe le magnétoscope 2210 de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco à IP, le magnétoscope MSE 8220 de TelePresence Cisco, des Produits IP LE gw 3510 de la TelePresence Cisco le RNIS LE gw 3241, de la TelePresence Cisco le RNIS LE gw MSE 8321, de la TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco MCU 4505, du superviseur MSE 8050 de TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510 et du Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

### Q. Comment est-ce que je me connecte au port de console sur mon unité de Codian ?

A. Le port de console actionne la même manière sur toutes les unités de Codian. Suivez ces étapes :

1. Assurez que l'alimentation est connectée à l'unité et le LED d'état est vert.
2. Connectez le port de console de l'unité au port série de votre PC utilisant le RJ45 au câble DB9 fourni.
3. Employez un programme de terminal série, tel que le HyperTerminal, pour se connecter à l'unité.
4. Placez votre logiciel de terminal aux configurations suivantes : Débit : 38400Bits de données : 8Parité : aucunBits d'arrêt : 1Contrôle de flux : aucun
5. La presse **entrent** et l'invite de commande apparaît sur le terminal.

Des instructions complémentaires sur installer le produit de TelePresence sont fournies dans le guide de démarrage obtenant compétent.

Remarque: La version de logiciel 4.0 MCU introduit la capacité de désactiver le port de console sur le MCU. Voyez l'aide en ligne pour des détails.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)