

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je crée une conférence sur un Codian MCU qui n'est pas publiquement accessible ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510.

Q. Comment est-ce que je crée une conférence sur un Codian MCU qui n'est pas publiquement accessible ?

A. Limiter Access par H.323 des appelants

Pour H.323 des appelants, le comportement par défaut du MCU est pour que toutes les conférences apparaissent sur la réception automatique par défaut, et pour cet automatique accompagnant soyez à la disposition de tous les appelants. Ce comportement peut être changé dans diverses manières :

1. Il est possible de changer la configuration de la réception automatique par défaut de sorte qu'il n'inclue pas toutes les conférences, mais à la place juste d'une sélection spécifique. Procédure de connexion à l'interface web en tant qu'administrateur. Alors allez aux **conférences > aux réceptions automatiques**, cliquez sur le **par défaut** et configurez alors les paramètres programmés accessibles de conférences comme appropriés.
2. Des conférences peuvent être configurées avec un PIN de sorte que seulement ceux qui connaissent le PIN puissent les joindre.
3. La réception automatique par défaut peut être configurée avec un PIN de sorte que seulement un ensemble restreint d'appelants puisse voir les conférences disponibles.
4. Si vous êtes dans un environnement garde-porte garde-porte, vous pouvez installer chaque conférence avec un nombre E.164 (aussi bien qu'un PIN) s'il y a lieu et configurer l'automatique par défaut accompagnant pas l'exposition l'un d'entre eux. De cette façon, les gens peuvent seulement accéder aux conférences qu'ils ont été dits environ, et appellent dans des ces la conférence directement plutôt que par la réception automatique.

Limiter Access par l'intermédiaire de l'interface web

Si vous ouvrez une session à l'interface web avec le privilège de « admin » vous pouvez voir l'active et les conférences programmées et changer la configuration de ces conférences.

Pour limiter la Disponibilité des conférences de l'interface web, des comptes peuvent être configurés pour avoir accès de « invité » seulement et les privilèges de « invité » peuvent être placés convenablement. Pour faire ainsi, allez aux **utilisateurs**, user-id choisi « invité », et puis changez les droits d'accès d'accès invité au besoin.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)