

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je joins une conférence sur un Codian MCU si mon point final ne prend en charge pas FECC ou DTMF ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510.

Q. Comment est-ce que je joins une conférence sur un Codian MCU si mon point final ne prend en charge pas FECC ou DTMF ?

A. Vous pouvez connecter un point final à une conférence sans utilisation de ces deux caractéristiques d'un certain nombre de manières :

- Enregistrez l'ID numérique et le point final de la conférence avec le même garde-porte. Composez alors le numéro E.164 du point final. Le point final est connecté directement à la conférence plutôt qu'à la réception automatique. En outre, si vous utilisez un préfixe de service MCU (dans la page de **configurations > de garde-porte**), puis vous n'avez pas besoin d'enregistrer l'ID numérique pour chaque conférence avec le garde-porte ; au lieu de cela, composez le préfixe de service suivi de l'ID numérique de la conférence et le point final sera connecté à cette conférence
- Composez le point final du MCU ou établissez-le en tant que participant préconfiguré pour la conférence de sorte qu'elle soit composée automatiquement quand les débuts de conférence. De nouveau, le point final est connecté directement à la conférence
- Si le participant a composé et s'est connecté à la réception automatique, la page utilisez du MCU des **conférences > du mouvement participants au** glisser-déposer le participant de la réception automatique dedans à la conférence appropriée. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un garde-porte

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)