

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je peux afficher le nom des points finaux pendant une conférence utilisant le serveur de TelePresence ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

Q. Comment est-ce que je peux afficher le nom des points finaux pendant une conférence utilisant le serveur de TelePresence ?

A. Vous pouvez tourner l'affichage des noms de point final marche-arrêt globalement. Pour faire ceci :

1. Connectez-vous dans le serveur de TelePresence, allez à la **configuration > aux paramètres système**.
2. Les noms choisis de point final d'exposition comme étiquettes de panneau et cliquent sur Apply des **modifications**.

Ce paramètre général peut être ignoré pour un point final individuel :

1. Allez aux **points finaux** et sélectionnez le point final ou le groupe de point final.
2. **Configuration de clic**.
3. Les noms choisis de point final d'exposition comme étiquettes de panneau et le clic **mettent à jour le point final**.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)