

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je diagnostique la perte de paquets utilisant le serveur de TelePresence ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

### Q. Comment est-ce que je diagnostique la perte de paquets utilisant le serveur de TelePresence ?

A. Connectez-vous dans l'interface web du serveur de TelePresence et allez à la **configuration**. Pour le seuil de perte de paquets introduisez un nombre qui reflète votre réseau, son sérieux et le niveau de la perte de paquets qui vous sentir est acceptable (c.-à-d. placez le seuil à zéro si vous voulez détecter toute la perte de paquets). N'importe quelle perte de paquets au-dessus de ce seuil est signalée dans :

- Page d'état de conférence : l'état pour des inlcudes de chaque point final toute perte de paquets
- Page de statistiques pour le point final dont l'appel éprouve la perte de paquets

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)