

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que je ne peux pas commencer une présentation dans une conférence sur le serveur de TelePresence tandis qu'une autre présentation est affichée ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

Q. Pourquoi est-ce que je ne peux pas commencer une présentation dans une conférence sur le serveur de TelePresence tandis qu'une autre présentation est affichée ?

A. Si vous utilisez une version de logiciel 1.0 de serveur exécutant de TelePresence, on permet seulement commencer à contribuer le contenu s'il n'y a aucune présentation existante dans la conférence : vous devez attendre jusqu'à ce que la présentation en cours arrête. Cependant, pour la version de logiciel 1.1 et en haut, vous pouvez activer une option de permettre des présentations à commencer tandis qu'un autre est toujours en train d'être affiché, qui arrête cette présentation :

1. Connectez-vous dans le serveur de TelePresence, allez à la **configuration > aux paramètres système**.
2. Dans la section de configuration de conférence, la passation satisfait automatique choisie et cliquent sur Apply des **modifications**.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)