

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je configure un système de T3 pour utiliser un serveur particulier de TelePresence ?](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer un système de T3 de TelePresence Cisco pour utiliser un serveur particulier de TelePresence.

Comment est-ce que je configure un système de T3 pour utiliser un serveur particulier de TelePresence ?

Sur l'unité de contrôle de TelePresence (TCU), éditez le fichier device.properties avec l'adresse du serveur de TelePresence. Soyez sûr d'écrire le nom d'utilisateur et mot de passe correct.

Conseil : Pour plus de détails, voyez le [guide de l'administrateur de T3](#).

Est ci-dessous un exemple du périphérique/du fichier de propriétés qui montre comment il peut être installé :