

Cisco Video Surveillance Manager 7 : Récréation de base de données de serveur en veille

Contenu

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Vérifiez le problème](#)

[Reprise](#)

Introduction

Ce document décrit comment récupérer des bases de données de serveur en veille facilement disponibles du gestionnaire de Surveillance vidéo (VSM) (ha) qui sont laissées vides quand la configuration ha est supprimée.

[Informations générales](#)

La caractéristique ha dans VSM emploie la réplication symétrique de MySQL afin de maintenir chacun des deux bases de données de serveurs de l'Operations Manager (VSOM) dans le sync. La configuration initiale de l'ha remplace la base de données VSOM du serveur en veille ainsi un instantané de la base de données de serveur primaire peut être copié plus de.

Quand l'ha est supprimé, la base de données sur le serveur en veille est effacée.

Vérifiez le problème

Utilisez cette commande de racine de vérifier si la base de données a été effacée :

```
objectid choisi d'écho « , nom, objecttype, VSMCSOFTWAREVERSION de serveur ; " |  
/usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/vsom_be/db/db.cnf VSOM
```

Il devrait y avoir au moins une ligne qui revient.

Reprise

La reprise prend quelques mesures de la ligne de commande :

```
service cisco stop
```

```
/usr/BWhttpd/bin/init_vsom_mysql start
```

```
cd /usr/BWhttpd/cdaf_be/db/
```

```
bash database_create.sh
```

```
cd /usr/BWhttpd/vsom_be/db
```

```
bash database_create.sh
```

```
service cisco start
```

Naviguez vers la page de connexion et la procédure de connexion du GUI VSOM comme admin avec l'**admin de** mot de passe. Il pourrait prendre quelques minutes pour que les bases de données se trient et être prêt pour la procédure de connexion, soyez ainsi patient.

Le système te demandera que pour placer le mot de passe administrateur juste comme si il était un nouveau installez.

Après que vous placiez le mot de passe et vous assuriez que le serveur en veille est dans un état fonctionnel, vous pouvez naviguer vers le serveur primaire et créer l'ha de nouveau.