

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Configuration de NAT](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Dans certaines situations, vous aurez sûrement à configurer les commandes de traduction des adresses réseaux (NAT) statique et dynamique sur un routeur Cisco. Ce document explique la manière de procéder et donne un exemple de scénario.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

La connaissance des concepts et des opérations NAT de base est utile.

- [Fonctionnement de NAT](#)
- [Ordre des opérations NAT](#)

Pour information les informations complémentaires, voyez s'il vous plaît les [informations relatives](#)