

# Exemple de configuration de tunnel IPSec LAN à LAN entre un Catalyst 6500 avec le module de service VPN et un pare-feu PIX

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configuration pour IPSec utilisant une couche 2 Access ou port de joncteur réseau](#)

[Configuration pour IPSec utilisant un port conduit](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Dépannage des commandes](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document décrit comment créer un tunnel entre réseaux locaux d'IPSec entre une gamme Cisco Catalyst 6500 commutent avec le module de service d'IPSec VPN (w) et un Pare-feu de Cisco PIX.

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Version de logiciel 12.2(14)SY2 de Cisco IOS® pour l'engine de superviseur de gamme Catalyst 6000, avec le module de service d'IPSec VPN

- Version 6.3(3) de Logiciels pare-feu Cisco PIX

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## [Informations générales](#)

Le module de service du Catalyst 6500 VPN a deux ports de Gigabit Ethernet (GE) sans les connecteurs extérieurement visibles. Ces ports sont adressables pour des raisons de configuration seulement. Le port 1 est toujours le port d'intérieur. Ce port traite tout le trafic et derrière le réseau intérieur. Le deuxième port (le port 2) traite tout le trafic et derrière les réseaux de WAN ou d'extérieur. Ces deux ports sont toujours configurés en mode de jonction de 802.1Q. Le module de service VPN utilise une technique appelée le bosse sur le fil (BITW) pour l'écoulement de paquet.

Des paquets sont traités par une paire des VLAN, d'une couche 3 VLAN intérieur et d'une couche 2 VLAN extérieur. Les paquets, de l'intérieur à l'extérieur, sont conduits par une méthode appelée la logique de reconnaissance d'adresses encodées (EARL) au VLAN intérieur. Après qu'il chiffre les paquets, le module de service VPN utilise la correspondance en dehors du VLAN. Dans le procédé de déchiffrement, les paquets de l'extérieur à l'intérieur pont au module de service VPN utilisant le VLAN extérieur. Après que le module de service VPN déchiffre le paquet et trace le VLAN à la correspondance à l'intérieur du VLAN, l'EARL conduit le paquet au port LAN approprié. La couche 3 VLAN intérieur et la couche 2 VLAN extérieurs sont jointes ainsi que la commande de **crypto connect vlan**. Il y a trois types de ports dans les Commutateurs de gamme Catalyst 6500 :

- **Ports conduits** — Par défaut, tous les ports Ethernet sont les ports conduits dans le Cisco IOS. Ces ports ont un VLAN masqué associé avec eux.
- **Ports d'accès** — Ces ports ont un externe ou le protocole VTP (VLAN Trunk Protocol) VLAN associé avec eux. Vous pouvez associer plus d'un port à un VLAN défini.
- **Ports de joncteur réseau** — Ces ports portent beaucoup d'externe ou VTP VLAN, sur lesquels tous les paquets sont encapsulés avec une en-tête de 802.1Q.

## [Configurez](#)

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

**Remarque:** Utilisez l'outil [Command Lookup Tool](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour trouver plus d'informations sur les commandes utilisées dans ce document.

## [Diagramme du réseau](#)

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

## Configuration pour IPSec utilisant une couche 2 Access ou port de joncteur réseau

Exécutez ces étapes pour configurer IPSec avec l'aide des 2 ports d'accès ou de joncteur réseau de la couche pour l'interface physique extérieure.

1. Ajoutez les VLAN intérieurs au port d'intérieur du module de service VPN. Supposez que le module de service VPN est sur l'emplacement 4. Utilisez VLAN 100 comme VLAN intérieur et VLAN 209 comme VLAN extérieur. Configurez les ports de GE de module de service VPN comme ceci :

```
interface GigabitEthernet4/1
no ip address
flowcontrol receive on
flowcontrol send off
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,100,1002-1005
switchport mode trunk
cdp enable
```

```
interface GigabitEthernet4/2
no ip address
flowcontrol receive on
flowcontrol send off
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,209,1002-1005
switchport mode trunk
cdp enable
spanning-tree portfast trunk
```

2. Ajoutez le VLAN 100 reliant et l'interface où le tunnel est terminé (qui, dans ce cas, est l'interface vlan 209, comme affiché ici).

```
interface Vlan100
ip address 10.66.79.180 255.255.255.224
```

```
interface Vlan209
no ip address
crypto connect vlan 100
```

3. Configurez le port physique extérieur comme port d'accès ou de joncteur réseau (dans ce cas, FastEthernet 2/48, comme affiché ici).

```
!--- This is the configuration that uses an access port. interface FastEthernet2/48
no ip address
switchport
switchport access vlan 209
switchport mode access
```

```
!--- This is the configuration that uses a trunk port. interface FastEthernet2/48
no ip address switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

4. Créez le contournement NAT. Ajoutez ces entrées à l'aucune déclaration nat afin d'exempter nating entre ces réseaux :

```
!--- This is the configuration that uses an access port. interface FastEthernet2/48
no ip address
switchport
switchport access vlan 209
switchport mode access
```

```
!--- This is the configuration that uses a trunk port. interface FastEthernet2/48
no ip address switchport
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

5. Créez votre crypto configuration et la liste de contrôle d'accès (ACL) qui définit le trafic à chiffrer. Créez un crypto ACL (dans ce cas, ACL 100 - le trafic intéressant) qui définit le trafic du réseau intérieur 192.168.5.0/24 au réseau distant 192.168.6.0/24, comme ceci :

```
access-list 100 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255
```

Définissez vos propositions de stratégie de Protocole ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol), comme ceci :

```
crypto isakmp policy 1
hash md5
authentication pre-share
group 2
```

Fournissez cette commande (dans cet exemple) à utiliser-et définissent des clés pré-partagées :

```
crypto isakmp key cisco address 10.66.79.73
```

Définissez vos propositions d'IPSec, comme ceci :

```
crypto ipsec transform-set cisco esp-des esp-md5-hmac
```

Créez votre déclaration de crypto map, comme ceci :

```
crypto map cisco 10 ipsec-isakmp
set peer 10.66.79.73
set transform-set cisco
match address 100
```

6. Appliquez le crypto map au VLAN 100 reliant, comme ceci :

```
interface vlan100
crypto map cisco
```

Ces configurations sont utilisées :

- [Catalyst 6500](#)
- [Pare-feu PIX](#)

## Catalyst 6500

```
!--- Define the Phase 1 policy. crypto isakmp policy 1
hash md5
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key cisco address 10.66.79.73
!
!
!--- Define the encryption policy for this setup. crypto
ipsec transform-set cisco esp-des esp-md5-hmac
!
!--- Define a static crypto map entry for the peer !---
with mode ipsec-isakmp. !--- This indicates that
Internet Key Exchange (IKE) !--- is used to establish
the IPSec !--- security associations (SAs) to protect
the traffic !--- specified by this crypto map entry.
crypto map cisco 10 ipsec-isakmp
set peer 10.66.79.73
set transform-set cisco
match address 100
!
!
no spanning-tree vlan 100
!
!
!
interface FastEthernet2/1
```

```

ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
!
!--- This is the outside Layer 2 port that allows !---
VLAN 209 traffic to enter. interface FastEthernet2/48 no
ip address switchport switchport trunk encapsulation
dot1q switchport mode trunk ! interface
GigabitEthernet4/1 no ip address flowcontrol receive on
flowcontrol send off switchport switchport trunk
encapsulation dot1q !--- VLAN 100 is defined as the
Interface VLAN (IVLAN). switchport trunk allowed vlan
1,100,1002-1005
switchport mode trunk
cdp enable
!
interface GigabitEthernet4/2
no ip address
flowcontrol receive on
flowcontrol send off
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
!--- The Port VLAN (PVLAN) configuration is handled
transparently by !--- the VPN service module without
user configuration !--- or involvement. It also is not
shown in the configuration. !--- Note: For every IVLAN,
a corresponding PVLAN exists.

switchport trunk allowed vlan 1,209,1002-1005
switchport mode trunk
cdp enable
spanning-tree portfast trunk
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!--- This is the IVLAN that is configured to intercept
the traffic !--- destined to the secure port on which
the inside port !--- of the VPN service module is the
only port present. interface Vlan100 ip address
10.66.79.180 255.255.255.224 crypto map cisco
!--- This is the secure port that is a virtual Layer 3
interface. !--- This interface purposely does not have a
Layer 3 IP address !--- configured. This is normal for
the BITW process. !--- The IP address is moved from this
interface to the VLAN 100 to !--- accomplish BITW. This
brings the VPN service module into !--- the packet path.
interface Vlan209 no ip address crypto connect vlan 100
!
ip classless

global (outside) 1 interface
!--- NAT 0 prevents NAT for networks specified in the
ACL inside_nat0_outbound. nat (inside) 0 access-list
inside_nat0_outbound nat (inside) 1 192.168.5.0
255.255.255.0 !--- Configure the routing so that the
device !--- is directed to reach its destination
network. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.161
!--- This access list (inside_nat0_outbound) is used
with the nat zero command. !--- This prevents traffic
which matches the access list from undergoing !---
network address translation (NAT). The traffic specified
by this ACL is !--- traffic that is to be encrypted and
!--- sent across the VPN tunnel. This ACL is
intentionally !--- the same as (100). !--- Two separate

```

```
access lists should always be used in this
configuration. access-list inside_nat0_outbound permit
ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255
```

```
!--- This is the crypto ACL. access-list 100 permit ip
192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255
```

## Pare-feu PIX

```
SV2-8(config)# show run
: Saved
:
PIX Version 6.3(3)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 auto
interface ethernet2 auto shutdown
interface ethernet3 auto shutdown
interface ethernet4 auto shutdown
interface ethernet5 auto shutdown
interface ethernet6 auto shutdown
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
nameif ethernet2 intf2 security10
nameif ethernet3 intf3 security15
nameif ethernet4 intf4 security20
nameif ethernet5 intf5 security25
nameif ethernet6 intf6 security30
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
hostname SV2-8
domain-name cisco.com
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol ils 389
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
names
!--- This is the traffic to the router. access-list 100
permit ip 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.5.0
255.255.255.0
access-list nonat permit ip 192.168.6.0 255.255.255.0
192.168.5.0 255.255.255.0
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
mtu intf2 1500
mtu intf3 1500
mtu intf4 1500
mtu intf5 1500
mtu intf6 1500
ip address outside 10.66.79.73 255.255.255.224
ip address inside 192.168.6.1 255.255.255.0
ip address intf2 127.0.0.1 255.255.255.255
no ip address intf3
no ip address intf4
no ip address intf5
```

```

no ip address intf6
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
no failover
failover timeout 0:00:00
failover poll 15
no failover ip address outside
no failover ip address inside
no failover ip address intf2
no failover ip address intf3
no failover ip address intf4
no failover ip address intf5
no failover ip address intf6
pdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 0 access-list nonat
nat (inside) 1 192.168.6.0 255.255.255.0 0 0
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.65 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc
0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip media
0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
!--- These are IPsec policies. sysopt connection permit-
ipsec
crypto ipsec transform-set cisco esp-des esp-md5-hmac
crypto map cisco 10 ipsec-isakmp
crypto map cisco 10 match address 100
crypto map cisco 10 set peer 10.66.79.180
crypto map cisco 10 set transform-set cisco
crypto map cisco interface outside
!--- These are IKE policies. isakmp enable outside
isakmp key ***** address 10.66.79.180 netmask
255.255.255.255
isakmp policy 1 authentication pre-share
isakmp policy 1 encryption des
isakmp policy 1 hash md5
isakmp policy 1 group 2
isakmp policy 1 lifetime 86400
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
terminal width 80
Cryptochecksum:244c86c9beab00bda8f790502ca74db9
: end

```

## Configuration pour IPsec utilisant un port conduit

Exécutez ces étapes pour configurer IPsec avec l'aide d'un port conduit de la couche 3 pour l'interface physique extérieure.

1. Ajoutez les VLAN intérieurs au port d'intérieur du module de service VPN. Supposez que le module de service VPN est sur l'emplacement 4. Utilisez VLAN 100 comme VLAN intérieur et VLAN 209 comme VLAN extérieur. Configurez les ports de GE de module de service VPN comme ceci :

```
interface GigabitEthernet4/1
no ip address
flowcontrol receive on
flowcontrol send off
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,100,1002-1005
switchport mode trunk
cdp enable
```

```
interface GigabitEthernet4/2
no ip address
flowcontrol receive on
flowcontrol send off
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,209,1002-1005
switchport mode trunk
cdp enable
spanning-tree portfast trunk
```

2. Ajoutez le VLAN 100 relié et l'interface où le tunnel est terminé (qui, dans ce cas, est FastEthernet2/48, comme affiché ici).

```
interface Vlan100
ip address 10.66.79.180 255.255.255.224
```

```
interface FastEthernet2/48
no ip address
crypto connect vlan 100
```

3. Créez le contournement NAT. Ajoutez ces entrées à l'aucune déclaration nat afin d'exempter nating entre ces réseaux :

```
interface Vlan100
ip address 10.66.79.180 255.255.255.224
```

```
interface FastEthernet2/48
no ip address
crypto connect vlan 100
```

4. Créez votre crypto configuration et l'ACL qui définit le trafic à chiffrer. Créez un ACL (dans ce cas, ACL 100) qui définit le trafic du réseau intérieur 192.168.5.0/24 au réseau distant 192.168.6.0/24, comme ceci :

```
access-list 100 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255
```

Définissez vos propositions de stratégie ISAKMP, comme ceci :

```
crypto isakmp policy 1
hash md5
authentication pre-share
group 2
```

Fournissez cette commande (dans cet exemple) à utiliser-et définissent des clés pré-partagées :

```
crypto isakmp key cisco address 10.66.79.73
```

Définissez vos propositions d'IPSec, comme ceci :

```
crypto ipsec transform-set cisco esp-des esp-md5-hmac
```

Créez votre déclaration de crypto map, comme ceci :

```
crypto map cisco 10 ipsec-isakmp
set peer 10.66.79.73
set transform-set cisco
```



```
match address 100
```

5. Appliquez le crypto map au VLAN 100 reliant, comme ceci :

```
interface vlan100
crypto map cisco
```

Ces configurations sont utilisées :

- [Catalyst 6500](#)
- [Pare-feu PIX](#)

## Catalyst 6500

```
!--- Define the Phase 1 policy. crypto isakmp policy 1
hash md5
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key cisco address 10.66.79.73
!
!
!--- Define the encryption policy for this setup. crypto
ipsec transform-set cisco esp-des esp-md5-hmac
!
!--- Define a static crypto map entry for the peer !---
with mode ipsec-isakmp. !--- This indicates that IKE is
used to establish the !--- IPsec SAs to protect the
traffic !--- specified by this crypto map entry. crypto
map cisco 10 ipsec-isakmp
set peer 10.66.79.73
set transform-set cisco
match address 100
!
!
no spanning-tree vlan 100
!
!
!
interface FastEthernet2/1
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
!
!--- This is the secure port that is configured in
routed port mode. !--- This routed port mode does not
have a Layer 3 IP address !--- configured. This is
normal for the BITW process. !--- The IP address is
moved from this interface to the VLAN 100 to !---
accomplish BITW. This brings the VPN service module into
!--- the packet path. This is the Layer 2 port VLAN on
which the !--- outside port of the VPN service module
also belongs. ! interface FastEthernet2/48 no ip address
crypto connect vlan 100
!
interface GigabitEthernet4/1
no ip address
flowcontrol receive on
flowcontrol send off
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
!--- VLAN 100 is defined as the IVLAN. switchport trunk
allowed vlan 1,100,1002-1005
switchport mode trunk
cdp enable
!
interface GigabitEthernet4/2
```

```

no ip address
flowcontrol receive on
flowcontrol send off
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
!--- The PVLAN configuration is handled transparently by
the !--- VPN service module without user configuration
!--- or involvement. It also is not shown in the
configuration. !--- Note: For every IVLAN, a
corresponding PVLAN exists.

switchport trunk allowed vlan 1,209,1002-1005
switchport mode trunk
cdp enable
spanning-tree portfast trunk
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!--- This is the IVLAN that is configured to intercept
the traffic !--- destined to the secure port on which
the inside port of the !--- VPN service module is the
only port present. interface Vlan100 ip address
10.66.79.180 255.255.255.224 crypto map cisco
!--- This is the secure port that is a virtual Layer 3
interface. !--- This interface purposely does not have a
Layer 3 IP address !--- configured. This is normal for
the BITW process. !--- The IP address is moved from this
interface to the VLAN 100 to !--- accomplish BITW. This
brings the VPN service module into !--- the packet path.
! ip classless global (outside) 1 interface !--- NAT 0
prevents NAT for networks specified in the ACL
inside_nat0_outbound. nat (inside) 0 access-list
inside_nat0_outbound nat (inside) 1 192.168.6.0
255.255.255.0 !--- Configure the routing so that the
device !--- is directed to reach its destination
network. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.161
!
!--- This access list (inside_nat0_outbound) is used
with the nat zero command. !--- This prevents traffic
which matches the access list from undergoing !---
network address translation (NAT). The traffic specified
by this ACL is !--- traffic that is to be encrypted and
!--- sent across the VPN tunnel. This ACL is
intentionally !--- the same as (100). !--- Two separate
access lists should always be used in this
configuration.

access-list inside_nat0_outbound permit ip 192.168.5.0
0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255

!--- This is the crypto ACL. access-list 100 permit ip
192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255

```

## Pare-feu PIX

```

SV2-8(config)# show run
: Saved
:
PIX Version 6.3(3)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 auto

```

```
interface ethernet2 auto shutdown
interface ethernet3 auto shutdown
interface ethernet4 auto shutdown
interface ethernet5 auto shutdown
interface ethernet6 auto shutdown
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
nameif ethernet2 intf2 security10
nameif ethernet3 intf3 security15
nameif ethernet4 intf4 security20
nameif ethernet5 intf5 security25
nameif ethernet6 intf6 security30
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
hostname SV2-8
domain-name cisco.com
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol ils 389
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
names
!--- This is the traffic to the router. access-list 100
permit ip 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.5.0
255.255.255.0
access-list nonat permit ip 192.168.6.0 255.255.255.0
192.168.5.0 255.255.255.0
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
mtu intf2 1500
mtu intf3 1500
mtu intf4 1500
mtu intf5 1500
mtu intf6 1500
ip address outside 10.66.79.73 255.255.255.224
ip address inside 192.168.6.1 255.255.255.0
ip address intf2 127.0.0.1 255.255.255.255
no ip address intf3
no ip address intf4
no ip address intf5
no ip address intf6
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
no failover
failover timeout 0:00:00
failover poll 15
no failover ip address outside
no failover ip address inside
no failover ip address intf2
no failover ip address intf3
no failover ip address intf4
no failover ip address intf5
no failover ip address intf6
pdm history enable
```

```

arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 0 access-list nonat
nat (inside) 1 192.168.6.0 255.255.255.0 0 0
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.65 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc
0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mqcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip media
0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
!--- These are IPsec policies. sysopt connection permit-
ipsec
crypto ipsec transform-set cisco esp-des esp-md5-hmac
crypto map cisco 10 ipsec-isakmp
crypto map cisco 10 match address 100
crypto map cisco 10 set peer 10.66.79.180
crypto map cisco 10 set transform-set cisco
crypto map cisco interface outside
!--- These are IKE policies. isakmp enable outside
isakmp key ***** address 10.66.79.180 netmask
255.255.255.255
isakmp policy 1 authentication pre-share
isakmp policy 1 encryption des
isakmp policy 1 hash md5
isakmp policy 1 group 2
isakmp policy 1 lifetime 86400
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
terminal width 80
Cryptochecksum:244c86c9beab00bda8f790502ca74db9
: end

```

## Vérifiez

Cette section fournit les informations pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

L'[Outil Interpréteur de sortie](#) (clients [enregistrés](#) uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes **show**. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande **show**.

- **show crypto ipsec sa** — Affiche les configurations utilisées par l'IPSec en cours SAS.
- **show crypto isakmp sa** — Affiche toutes les SA IKE en cours au niveau d'un homologue.
- **show crypto vlan** — Affiche le VLAN associé avec la crypto configuration.
- **show crypto eli** — Affiche les statistiques de module de service VPN.

Pour des informations supplémentaires sur vérifier et dépanner IPSec, référez-vous au [dépannage de sécurité IP - en comprenant et en utilisant des commandes de débogage](#).

## Dépannez

Cette section fournit les informations pour dépanner votre configuration.

### Dépannage des commandes

**Remarque:** Avant d'émettre des commandes **debug**, reportez-vous aux [Informations importantes sur les commandes de débogage](#).

- **debug crypto ipsec** — Affiche les négociations IPSecs du Phase 2.
- **debug crypto isakmp** — Affiche les négociations ISAKMP du Phase 1.
- **debug crypto engine** - Montre le trafic crypté.
- **clear crypto isakmp** — Efface SAS liée au Phase 1.
- **clear crypto sa** — Efface SAS liée au Phase 2.

Pour des informations supplémentaires sur vérifier et dépanner IPSec, référez-vous au [dépannage de sécurité IP - en comprenant et en utilisant des commandes de débogage](#).

### Informations connexes

- [Page d'assistance IPsec](#)
- [Sécurité des réseaux de configuration d'IPSec](#)
- [Configurer le protocole de sécurité IKE](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)