

ASA 8.0 : Comment modifier le titre de WebVPN

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Changez le titre de webvpn](#)

[Changez le titre](#)

[Appliquez la personnalisation](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document montre comment changer le titre qui apparaît sur la procédure de connexion et les pages du portail de webvpn. Avec l'utilisation des personnalisations qui peuvent être éditées avec l'éditeur basé sur le WEB de personnalisation, l'ASA fournit des moyens de changer presque tout au sujet de l'aspect et de l'impression du portail de webvpn. Cette configuration est exécutée avec ASDM 6.0(2) sur une ASA qui exécute la version de logiciel 8.0(2).

Pour plus d'informations sur personnaliser des pages de webvpn dans la version 7.2 ASA utilisant le CLI, référez-vous à [personnaliser des pages de webvpn](#).

Pour plus d'informations sur personnaliser les pages sans client de VPN SSL (webvpn) dans la version 8.0 ASA utilisant le CLI, référez-vous à [personnaliser les pages sans client de VPN SSL](#).

Conditions préalables

Ce document fait partie d'un ensemble de documents au sujet de la configuration du webvpn sur l'ASA.

Changez le titre de webvpn

Dans cette section, vous êtes présenté avec les informations pour changer le titre qui apparaît sur la procédure de connexion et les pages du portail de webvpn.

Changez le titre

Terminez-vous ces étapes pour télécharger et configurer le nouveau titre :

1. Naviguez vers la **configuration > l'Accès à distance VPN > VPN SSL sans client Access > portail > personnalisation**.

2. Choisissez une personnalisation pour éditer, ou créez un neuf. **Remarque:** On ne le recommande pas que vous apportiez des changements majeurs à la personnalisation par défaut.
3. Afin de changer le titre de la fenêtre du navigateur, remplacez le texte dans le domaine de **titre** sous la page de connexion > la fenêtre du navigateur (la vue par défaut).
4. Afin de changer le titre qui apparaît à la page elle-même avant procédure de connexion, naviguez vers le **panneau de titre > la page de connexion**, et remplacez le texte dans le **champ texte**.
5. Afin de changer le titre de la fenêtre du navigateur après procédure de connexion, naviguer dans le **portail > la fenêtre du navigateur**, et entrer dans le texte dans le domaine de **fenêtre du navigateur**.
6. Afin de changer le titre qui apparaît à la page elle-même après procédure de connexion, naviguez vers le **portail > le panneau de titre**, et remplacez le texte dans le **champ texte**.
7. **Sauvegarde de clic** dans le coin supérieur droit.

[Appliquez la personnalisation](#)

Il est important de s'assurer que la personnalisation que vous avez configurée est appliquée au profil correct de connexion (groupe de tunnel) pour que le nouveau titre apparaisse sur la procédure de connexion et les pages du portail. À moins que les utilisateurs se connectent à l'ASA à un Group-URL, **il est nécessaire de s'appliquer la personnalisation au DefaultWEBVPNGroup pour que le nouveau titre apparaisse avant procédure de connexion**. Cette table affiche où la personnalisation doit être appliquée pour une configuration donnée. Les étapes après que l'exposition de table comment configurer la personnalisation dans le profil de connexion (groupe de tunnel).

Terminez-vous ces étapes pour configurer la personnalisation dans le profil de connexion (groupe de tunnel) :

1. Naviguez vers la **configuration > l'Accès à distance VPN > VPN SSL sans client Access > profils de connexion**.
2. Choisissez le DefaultWEBVPNGroup (ou votre groupe désiré), et cliquez sur Edit.
3. Choisissez le **VPN SSL avancé > sans client** dans le volet gauche.
4. Vérifiez que votre personnalisation est choisie comme **personnalisation de page du portail**.

[Vérifiez](#)

Naviguez vers la page de connexion de **webvpn de l'ASA** pour vérifier que le titre a été changé et la personnalisation est correctement appliquée.

[Dépannez](#)

Si le nouveau titre n'apparaît pas, soyez sûr que la personnalisation est appliquée au profil correct de connexion (groupe de tunnel). Voyez [pour appliquer le](#) pour en savoir plus de [personnalisation](#).

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)