

Introduction

Ce document décrit une alerte qui pourrait être reçue pendant le démarrage de l'appareil de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Contenu

[Informations générales](#)

[Informations générales](#)

En amorçant ou en redémarrant un appareil de sécurité du contenu de Cisco les alertes liées aux dn ci-dessous peuvent être envoyées :

Le message essentiel est :

Pour amorcer le résolveur de DN. Incapable de contacter des serveurs racine.
Veuillez vérifier la configuration DNS et/ou les paramètres du pare-feu.

La réception de cette alerte pendant ou peu après l'amorçage de système n'est pas sujet d'inquiétude.

L'AsyncOS alertant le mécanisme peut parfois lancer avant que les sous-systèmes de base de DN de SYSTÈME D'EXPLOITATION soient complètement sur la ligne, entraînant le système envoyer cet avertissement. Une version future d'AsyncOS supprimera cette alerte jusqu'à ce que le système soit entièrement amorcé. Cependant, si vous recevez cette alerte d'un ordinateur qui s'était exécuté pendant un moment, ou l'alerte continue à être envoyée après que le cycle de démarrage soit complet, l'alerte peut indiquer une question

L'AsyncOS alertant le mécanisme peut parfois lancer avant que les sous-systèmes de base de DN de SYSTÈME D'EXPLOITATION soient complètement sur la ligne, entraînant le système envoyer des paramètres du pare-feu r. '