

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je peux modifier quels chiffrements sont utilisés avec l'interface utilisateur graphique \(GUI\) ? Est-ce que je peux désactiver SSL v2 pour le GUI ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment visualiser et changer quels chiffrements sont utilisés en même temps que l'interface utilisateur graphique (GUI) sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Comment est-ce que je peux modifier quels chiffrements sont utilisés avec l'interface utilisateur graphique (GUI) ? Est-ce que je peux désactiver SSL v2 pour le GUI ?

Des protocoles et les chiffrements SSL annoncés pour les connexions entrantes GUI peuvent être configurés avec la commande de **sslconfig**. Vous pouvez spécifier que la méthode SSL est utilisé spécifiquement pour la transmission SSL GUI.

Exemple :

Revenez au CLI principal et **commettez** toutes les modifications.

[Informations connexes](#)

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)