

# Contenu

## [Question](#)

### Question

Comment est-ce que moi ajoute/artères de modification dans l'appliance de sécurité Web de Cisco (WSA) ?

**Environnement** : Appliance de sécurité Web de Cisco, toutes les versions d'AsyncOS.

Vous pouvez ajouter ou changer des artères par l'intermédiaire du CLI ou du GUI. Procédez comme suit :

#### CLI

**Routeconfig WSA>**

Choisissez l'option que vous désirez faire. Elles sont :

- NOUVEAU - Créez une nouvelle route.
- ÉDITEZ - Modifiez une artère.
- EFFACEMENT - Retirez une artère.
- ESPACE LIBRE - Effacez toutes les entrées.

#### GUI

Allez à l'onglet de **réseau** - > des **artères**--> **ajoutez le bouton d'artère...**