

Comment je vont-elles active-t-elle/utilisation l'interface de la Gestion 2 (m2) sur la série S ?

Contenu

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

Introduction

Ce document décrit le rôle de l'interface m2 qui peut être trouvé sur des périphériques physiques de série S.

[Informations générales](#)

L'interface de gestion 2 (m2) sont actuellement désactivées et pas prises en charge. S'il vous plaît nous M1 pour gagner la Connectivité à la console de gestion.