

Placez le mot de passe au téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco

Objectif

Les administrateurs peuvent permettre des utilisateurs de protéger leur téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco avec un mot de passe pour la Sécurité ajoutée. Ceci est typiquement fait quand le téléphone est amorcé pour la première fois, ou après que le téléphone est remis à l'état initial à ses paramètres d'usine pour empêcher les modifications non autorisées aux configurations du téléphone. Les administrateurs peuvent également placer le mot de passe par l'interface utilisateur graphique (GUI) du téléphone.

Cet article vise à t'afficher comment placer un mot de passe sur le téléphone IP 7800 de Cisco et ou téléphone de Multiplatform de gamme 8800.

Périphériques applicables

- Gamme 7800
- Gamme 8800

Version de logiciel

- 11.0


Placez le mot de passe par l'intermédiaire du GUI de téléphone IP

Remarque: Quand amorçant vers le haut du téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco pour la première fois, ou après remise à l'état initial du téléphone, vous serez incité à installer un mot de passe. Poursuivez aux [étapes 4 6](#).


Étape 1. Appuyez sur le bouton **Settings** sur le téléphone IP.




Étape 2. Choisissez la **gestion de périphérique** utilisant  le bouton navigation.



Étape 3. Choisissez le **set password** utilisant  le bouton.



[Étape 4.](#) Entrez le mot de passe que vous voulez utiliser dans le *nouveau* domaine de *mot de passe*. Le mot de passe peut être une combinaison des lettres, des nombres, et des caractères particuliers.




Étape 5. Ressaisissez le mot de passe dans le *nouveau* domaine de *mot de passe de confirmation*.

Set password

New password

Reenter new password


Save 

Étape 6. Appuyez sur la **touche Save** pour confirmer.

Set password

New password

Reenter new password



Vous devriez avoir maintenant avec succès placé un mot de passe sur votre téléphone IP par son GUI.