

# Délai d'attente de configure session sur le RV110W

## Objectifs

Un délai d'attente de session peut être configuré ainsi un invité ou un administrateur automatiquement sera chronométré s'ils sont inactifs pour une durée spécifiée. Quand un utilisateur laisse leur ordinateur pendant une longue période, n'importe qui peut marcher et avoir accès au périphérique. Un délai d'attente de session fermera une session l'utilisateur, ainsi après qu'une durée spécifiée personne puisse accéder au périphérique.


L'objectif de ce document est de t'afficher comment au délai d'attente de configure session sur le RV110W.

## Périphériques applicables

- RV110W


## Délai d'attente de configure session

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web choisissez la **gestion > la Session Timeout**.



The screenshot shows the 'Session Timeout' configuration page. It has two input fields: 'Administrator Inactivity Timeout' and 'Guest Inactivity Timeout'. Both are set to '30' with a dropdown arrow and the unit 'Minutes'. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Étape 2. Dans la liste déroulante de *temporisation d'inactivité d'administrateur*, choisissez le nombre de minutes avant des temps d'une session dus à l'inactivité. Ceci affectera seulement des administrateurs.



The screenshot shows the 'Session Timeout' configuration page with the 'Administrator Inactivity Timeout' dropdown menu open. The menu lists options: 1, 5, 10, 30, and Never. The '30' option is highlighted in blue. The 'Guest Inactivity Timeout' remains at 30 Minutes. 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Étape 3. Dans la liste déroulante de *temporisation d'inactivité d'invité*, choisissez le nombre de minutes avant des temps d'une session dus à l'inactivité. Ceci affectera seulement des invités.

Étape 4. Sauvegarde de clic.