

Activer Bluetooth sur le téléphone IP SPA525G

Objectif

L'objectif de ce document est d'expliquer comment activer la fonctionnalité Bluetooth sur le téléphone IP SPA525G. Le téléphone prend en charge Bluetooth. Le Bluetooth peut être utilisé pour connecter un téléphone portable au SPA525G. Le SPA525G peut être utilisé gratuitement en tant que Mains Bluetooth pour le téléphone portable ; Les contacts de téléphone portable peuvent également être transférés vers le SPA525G si cette fonctionnalité est fournie par le téléphone portable.

Périphériques pertinents

·SPA 525G

Activez Bluetooth.

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Configuration** du téléphone. Le *menu Informations et paramètres* apparaît.

Étape 2. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à Préférences utilisateur. Appuyez sur la touche de fonction **Select**.

Étape 3. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à Bluetooth. Appuyez sur la touche de fonction **Select**. Le menu *Configuration Bluetooth* apparaît.

Étape 4. Lorsque l'option Bluetooth est sélectionnée, appuyez sur la touche de navigation **Flèche droite** jusqu'à ce qu'une coche bleue s'affiche.

Étape 5. Appuyez sur la touche **Set** pour enregistrer les paramètres souhaités ou appuyez sur la touche **Back** pour annuler les paramètres et revenir au menu précédent.