

Accédant à la page d'installation sur les périphériques SPA2102, SPA3102 et SPA9000

Objectif

Tous les périphériques ont des pages intégrées d'installation qui permettent à l'utilisateur pour personnaliser les configurations et les propriétés avancées d'installation dans leurs périphériques. Ce document affiche comment accéder à la page d'installation des périphériques de STATION THERMALE.

Périphériques applicables

Ce document s'applique au SPA2102, au SPA3102 et au SPA9000.


Étapes pour accéder à la page d'installation des périphériques de STATION THERMALE.

Veillez noter que quoique les étapes répertoriées en cet article s'appliquent pour tous les périphériques de STATION THERMALE, le périphérique utilisé en cet article est SPA3102.

Avant d'accéder à la page d'installation SPA3102, assurez-vous que le routeur est mis sous tension et l'ordinateur est câblé au port LAN du SPA3102.

Accéder à la page d'installation de SPA3102

1. Ouvrez un navigateur Web tel que l'**Internet Explorer**.
2. Allez à la **barre d'adresses** et écrivez l'**adresse IP** de votre STATION THERMALE ("192.168.0.1" est l'IP par défaut de SPA3102) appuient sur alors **[entrez]**.



Remarque: Si l'adresse IP du SPA3102 a été changée, tapez l'adresse IP de la passerelle dans la barre d'adresses à la place.

Par défaut, la page admin-avancée SPA3102 n'exigera pas de l'utilisateur d'entrer un mot de passe. Selon où l'utilisateur acheté le SPA3102, la personne/société qui a configuré l'unité pourrait avoir mis un mot de passe là-dessus. Si l'utilisateur a acheté il l'a utilisé ou a acheté d'un fournisseur de services, ils sont celui qui ont le mot de passe à l'unité.