

Kit d'espacement Cisco Business Wireless 145AC

Objectif

Un kit d'espacement supplémentaire est disponible pour le point d'accès maillé Cisco Business Wireless 145AC. Cet article explique l'utilisation, le numéro de modèle et les spécifications.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- CBW 145AC ([Fiche technique](#)) | 10.4.1.0 ([Télécharger la dernière version](#))

Introduction

Si vous souhaitez créer un espace entre le point d'accès et la surface de montage, un kit est disponible. Ce kit permet d'accéder au port PoE (Power over Ethernet) via un câble cavalier (inclus) connecté au [port de transit](#). Le kit d'espacement est disponible sous l'ID de pièce AIR-AP1815W-KIT=.


Kit d'espacement pour le CBW145AC

Spécifications du câble cavalier

- type : CAT5E
- Longueur: Environ 65 mm +/- 10 mm
- Largeur : Environ 4,5 mm

Spécifications du kit d'espacement

Toutes les dimensions sont en millimètres.



Conclusion

Cet article explique les spécifications du kit d'espacement 145AC en option.

Pour plus d'informations sur votre point d'accès Cisco Business, consultez les liens suivants :

- [Fiche technique du point d'accès Cisco Business 145AC](#)
- [Port Pass-Through Cisco Business Wireless 145AC](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.