

Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB du point d'accès sans fil (le WAP)

Objectif

L'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès est une interface utilisateur graphique (GUI) qui est facile à utiliser et contient toutes les caractéristiques et configurations possibles du périphérique. Accéder à l'utilitaire basé sur le WEB du WAP permet à l'administrateur réseau de modifier les configurations ou la configuration afin d'améliorer la représentation du périphérique.

Ce but de l'article de t'afficher comment accéder à l'utilitaire basé sur le WEB du WAP.

Périphériques applicables

- Gamme WAP100
- Gamme WAP300
- Gamme WAP500

Version de logiciel

- 1.0.6.5 — WAP121, WAP321
- 1.0.2.8 — WAP131, WAP351
- 1.0.1.7 — WAP150, WAP361
- 1.3.0.3 — WAP371
- 1.2.1.3 — WAP551, WAP561
- 1.0.0.17 — WAP571, WAP571E

Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB

Étape 1. Lancez un navigateur Web et écrivez l'adresse IP du WAP dans la barre d'adresses.

Remarque: Au cas où vous ne connaîtriez pas l'adresse IP de votre WAP, vous pouvez utiliser l'outil de détection de Cisco FindIT ou l'outil de gestion de réseau de Cisco FindIT si ces applications sont installées dans votre réseau. Ces applications vous aideront à vérifier les adresses IP et d'autres informations du Point d'accès et d'autres périphériques de Cisco dans votre réseau. Pour apprendre plus, [a cliquez ici](#).



Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP par défaut des points d'accès Cisco, qui est 192.168.1.245 est utilisée.

Étape 2. Dans la fenêtre d'authentification, écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe du WAP dans les domaines de *nom d'utilisateur* et *mot de passe* respectivement.

Wireless Access Point
CISCO

Username: cisco

Password: cisco

Log In

Remarque: Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut des points d'accès Cisco est Cisco/Cisco.

Étape 3. Procédure de connexion de clic.

Wireless Access Point
CISCO

Username: cisco

Password: cisco

Log In

Vous devriez avoir maintenant avec succès accédé à l'utilitaire basé sur le WEB de votre Point d'accès.

Remarque: Au cas où vous oublieriez l'adresse IP, le nom d'utilisateur, ou le mot de passe du Point d'accès, vous pouvez remettre à l'état initial le périphérique ainsi vous pouvez employer ses qualifications par défaut d'adresse IP et de procédure de connexion pour accéder à l'utilitaire basé sur le WEB. Pour apprendre comment, [a cliquez ici](#).