

# Commutateurs SRW : Correction des problèmes du navigateur Microsoft IE8

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

## [Conditions préalables](#)

### [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## [Problème](#)

Cet article décrit la procédure pour réparer Microsoft Internet Explorer 8 problèmes du navigateur (IE8) qui peuvent se poser quand vous vous connectez aux commutateurs gérés du Cisco Small Business SRW.

## [Solution](#)

Si la page n'affiche pas complètement quand vous utilisez l'Internet Explorer 8 pour gérer des Commutateurs du Cisco Small Business SRW, suivant les indications de la [figure 1](#), terminez-vous ces étapes :

### Figure 1

1. Exécutez le **regedit** et localisez **FEATURE\_MaxConnectionsPer1\_0Server** et/ou **FEATURE\_MaxConnectionsPerServer** sous HKEY\_CURRENT\_USER \ logiciel \ Microsoft \ Internet Explorer \ canalisation \ FeatureControl, suivant les indications de la [figure 2](#). **Figure 2**

2. Modifiez la valeur réglée du courant DWORD de nouveau à la valeur par défaut de 2. Modification "iexplore.exe"=dword:00000002[HKEY\_CURRENT\_USER \ logiciel \ Microsoft \ Internet Explorer \ canalisation \ FeatureControl \ FEATURE\_MAXCONNECTIONSPERSERVER]Modification "iexplore.exe"=dword:00000002Ceci change le nombre de connexions dans IE8 à deux. Par défaut, le nombre de connexions qu'IE8 s'ouvre est six. Si la clé de registre n'est pas présente, créez-la. [La figure 3](#) affiche comment elle s'occupe de la modification est faite. **Note:** Vous devez redémarrer le PC après que vous apportiez cette modification. **Figure 3**
3. Accédez au commutateur de nouveau, et le problème est réparé, suivant les indications de la [figure 4](#). **Figure 4**

## Informations connexes

- [Les Communautés de Cisco Small Business](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)