

Désactivation des fonctions d'appel en attente de SPA3102

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je désactive la mise en attente sur SPA3102 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je désactive la mise en attente sur SPA3102 ?](#)

R.

Étape 1 :

Accédez à la page d'installation de SPA3102 en lançant l'Internet Explorer et en écrivant l'adresse IP du SPA3102 dans ce format, *http://wanipaddressofspa-3102*.

Étape 2 :

Procédure de connexion d'admin de clic.

Étape 3 :

Cliquez sur l'utilisateur 1, recherchez la **configuration onde entretenue** sous les **configurations supplémentaires de service**, et la sélectionnez **non de la liste déroulante**.

[Étape 4 :](#)

Recherchez la configuration onde entretenue sous les configurations supplémentaires de service, et la sélectionnez **non de la liste déroulante**.

[Étape 5 :](#)

Clic .

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)