

Explication des plans de numérotation pour SPA3000

Contenu

[Introduction](#)

[Quels sont des Plans de composition ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Quels sont des Plans de composition ?](#)

R.

La partie de configurer la plus embrouillante un SPA3000 place le Plan de composition correct. Sont ci-dessous les Plans de composition standard de NodePhone et ses composants individuels.

Remarque: Le Plan de composition gw0 se rapporte à la ligne téléphonique standard (ligne PSTN) et gw1 se rapporte à la ligne de NodePhone.

Présentation des plans de numérotation

`(000S0<:@gw0>`

Ceci force chacun des 000 exige par une ligne téléphonique classique.

`|106S0<:@gw0>`

C'est l'équivalent handicapé de 000 et les forces exige par une ligne téléphonique classique.

`183[12]x.`

Ceci capture le code à quatre chiffres utilisé pour actionner "Marche/Arrêt" la ligne identification (CLID) d'appelant pour l'appel et passe l'appel à NodePhone.

`|1[38]xxxxxxxxS0<:@gw0>`

Cette ligne capture 1300 ou 1800 nombres et les passe par une ligne téléphonique classique.

`|13[1-9]xxxS0<:@gw0>`

Cette ligne capture des nombres commençant par 13 (IE : 13 66 33) et les passe par une ligne

téléphonique classique.

|1[9]xxxxxxxxS0<:@gw0>

Cette ligne capture des nombres commençant par 19 (IE : 1900 nombres) et les passe par une ligne téléphonique classique.

|0[23478]xxxxxxxxS0

Cette ligne capture des appels DST ou de téléphone portable et les envoie par le NodePhone.

||2-9]xxxxxxxxS0

Cette ligne capture a composé huit numéros de chiffre (IE : les appels locaux) et les envoie par le NodePhone.

|001xxx.S5

Cette ligne capture les numéros internationaux composés (0011 nombres) et les envoie par le NodePhone.

|xxx.<:@gw0>

Cette ligne capture d'autres nombres possibles qui ne peuvent être composés et être eus une règle explicitement définie pour eux. Ceci envoie exige par une ligne téléphonique classique.

|*xx.

Cette ligne te permet pour appuyer sur l'astérisque (*) pour lancer des fonctionnalités supplémentaires associées avec le NodePhone.

|<#,:>xx.<:@gw0>

Cette ligne te permet pour appuyer sur la touche de dièse (#) avant la composition pour forcer l'exigence par une ligne téléphonique classique.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)