

Rétablissement des réglages d'usine du SPA9000

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je peux remettre à l'état initial mon SPA9000 de nouveau aux par défaut d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je peux remettre à l'état initial mon SPA9000 de nouveau aux par défaut d'usine ?](#)

R.

Rétablissement des réglages d'usine du SPA9000

Par défaut, le SPA9000 ne devrait pas ne demander aucun nom d'utilisateur et mot de passe quand vous ouvrez son interface web. Afin de remettre à l'état initial l'unité de nouveau aux par défaut d'usine, terminez-vous cette instruction :

Étape 1 :

Utilisant le téléphone analogique s'est connecté au port FXS SPA9000, compose le **** 73738# puis appuie sur 1 pour confirmer la remise.

Remarque: S'il demande toujours un mot de passe alors qui signifie que cette unité provisioned déjà par un certain fournisseur. Celui qui provisioned le périphérique est la seule personne qui peut le retirer. Malheureusement, il n'y a aucune porte arrière.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)