

# Contenu

[Introduction](#)

[Copier la configuration entre les Passerelles multimédias à l'avance TANDBERG](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

### Q. Copier la configuration entre les Passerelles multimédias à l'avance TANDBERG

A. Vous pouvez copier la configuration d'une passerelle TANDBERG AM sur une autre passerelle TANDBERG AM utilisant l'[interface web](#) ou le [FTP](#).

#### Copiant et transférant la configuration utilisant l'interface web

Pour sauvegarder le fichier de configuration de la passerelle de l'original AM :

1. Allez à la **maintenance > à la mise à jour**.
2. **Fichier de sauvegarde de sauvegarde de clic**.
3. Sauvegardez le fichier en résultant « configuration.xml » à un emplacement sécurisé.

Pour télécharger la configuration à l'autre passerelle AM :

1. Allez à la **maintenance > à la mise à jour**.
2. Pour des configurations d'écraser, sélectionnez si vous voudriez le réseau ou les paramètres utilisateurs remplacés (voyez le pour en savoir plus d'aide en ligne).
3. Fichier de sauvegarde de restauration de clic.

#### Copiant et transférant la configuration utilisant le FTP

Pour sauvegarder le fichier de configuration de la passerelle de l'original AM :

1. Assurez-vous que le service de FTP est activé à la page de **réseau > de services**.
2. Connectez à votre passerelle AM utilisant un client FTP. Une fois demandé un nom d'utilisateur et un mot de passe, entrez dans la même chose ceux que vous utilisez pour ouvrir une session à l'interface web du produit en tant qu'administrateur. Vous verrez un fichier appelé le configuration.xml. Ceci contient la configuration complète de votre produit.
3. Copiez ce fichier et enregistrez-le quelque part sûr.

Pour télécharger la configuration à l'autre passerelle AM :

1. Localisez la copie du fichier configuration.xml que vous voulez restaurer.
2. Assurez-vous que le service de FTP est activé à la page de **réseau > de services**.
3. Connectez au MCU utilisant un client FTP. Une fois demandé un nom d'utilisateur et un mot de passe, utilisez la même chose ceux qui les utilisent pour ouvrir une session à l'interface web du produit en tant qu'administrateur.

4. Téléchargez votre fichier configuration.xml au produit, remplaçant le fichier existant sur le produit.

Si vous utilisez le fichier de configuration pour configurer un produit en double, par exemple dans un réseau où vous avez plus d'une passerelle AM, rendez-vous compte que si le produit initial était configuré avec une adresse statique, vous devrez modifier l'adresse IP sur tous les autres produits sur lesquels vous avez utilisé le fichier de configuration.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)