

Caractéristiques et composants exprès de paquet de démarrage de VCS

Contenu

[Introduction](#)

[Caractéristiques et composants](#)

Introduction

Ce document décrit les caractéristiques et les composants qui sont inclus avec le paquet de démarrage de serveur de communication vidéo Cisco TelePresence (VCS) exprès.

Caractéristiques et composants

Le paquet de démarrage de VCS de Cisco exprès inclut ces caractéristiques et composants :

- UN VCS Expressway avec des capacités de base
- Capacité pour cinq appels simultanés
- Cinquante enregistrements de Movi
- Cinquante comptes de FindMe
- Cinq caméras du[¢] USB d'^â de PrecisionHD

Conseil : Référez-vous au [guide exprès de déploiement de paquet de démarrage de VCS de Cisco](#) pour plus d'informations sur la façon configurer un VCS Expressway de Cisco pour agir en tant que serveur de mise en service, registrar, et serveur proxy pour des points finaux de Movi.