

CUAC - Matrice de compatibilité CUCM

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions de nom](#)

[Comment utiliser la matrice](#)

[Compatibilité CUAC avec la version 4.3 CUCM à la version 7.0](#)

[Compatibilité CUAC avec la version 7.1 CUCM à la version 8.0\(3\)](#)

[Compatibilité CUAC avec la version 8.5 CUCM à la version 9.1\(2\)](#)

[Compatibilité avancée CUAC avec CUCM](#)

Introduction

Ce document décrit la compatibilité entre différentes versions de la console de réception de Cisco Unified (CUAC) (entreprise, service, entreprise, premium, et avancé) avec Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Il ne fournit pas des informations en vue de l'installation. Référez-vous aux notes de mise à jour et installez le guide afin de se renseigner sur toutes les conditions requises devant l'installation de serveur.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de CUCM et de CUAC.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Conventions de nom

- CUCM - Solutions Cisco Unified Communications Manager
- CUBAC - Console de réception d'affaires Cisco Unified
- CUDAC - Console de réception de service Cisco Unified
- CUEAC - Console de réception d'entreprise Cisco Unified
- CUPAC - Console de réception de premium de Cisco Unified

- CUACA - Édition avancée de console de réception de Cisco Unified

Comment utiliser la matrice

Recherchez la version CUCM sur l'axe des abscisses dans la table. Vérifiez l'axe des ordonnées pour la version compatible CUAC. Dans les tableaux X signifie pris en charge.

Compatibilité CUAC avec la version 4.3 CUCM à la version 7.0

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>						
			4.3	5.1	6.0	6.1	6.1.2	6.1.3	7.0
2.0.0.11			X	X	X	X	X		X
2.0.1.14			X	X	X	X	X		X
	3.0.0.2				X	X	X		X
	3.0.1.4				X	X	X	X	X
3.1.1.5	3.1.1.5				X	X	X	X	X
3.1.1.8	3.1.1.8				X	X	X	X	X
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X	X
8.0.0.5	8.0.0.5								X
8.0.3.9	8.0.3.9								X
8.5.1.5	8.5.1.5								
8.6.1.9	8.6.1.9								
8.6.2.11	8.6.2.11								
8.6.2.20	8.6.2.20								
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10							
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20							
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10							
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20							

Remarques : La Console de réception de service Cisco Unified a été discontinuée après version 9.1.1.20. Après que la version de la version 9.1.1.20, l'entreprise, l'entreprise, et des éditions de la meilleure qualité aient été remplacées par CUACA.

Compatibilité CUAC avec la version 7.1 CUCM à la version 8.0(3)

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>							
			7.1	7.1(2)	7.1(3)	7.1(5)	8.0	8.0(2)	8.0(3)	
2.0.0.11										
2.0.1.14			X							
	3.0.0.2									
	3.0.1.4		X							
3.1.1.5	3.1.1.5		X	X	X					
3.1.1.8	3.1.1.8		X	X	X					
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X					
8.0.0.5	8.0.0.5		X	X	X			X		
8.0.3.9	8.0.3.9		X	X	X		X	X		
8.5.1.5	8.5.1.5						X	X	X	
8.6.1.9	8.6.1.9						X	X	X	
8.6.2.11	8.6.2.11						X	X	X	
8.6.2.20	8.6.2.20						X	X	X	
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10						X	X	X

9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20		X	X	X
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X

Remarques : La Console de réception de service Cisco Unified a été discontinuée après version 9.1.1.20. Après que la version de la version 9.1.1.20, l'entreprise, l'entreprise, et des éditions de la meilleure qualité aient été remplacées par CUACA.

Compatibilité CUAC avec la version 8.5 CUCM à la version 9.1(2)

		CUCM >>>>>					
CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	8.5	8.6	9.0.1	9.1(1)	9.1(2)
2.0.0.11							
2.0.1.14							
	3.0.0.2						
	3.0.1.4						
3.1.1.5	3.1.1.5						
3.1.1.8	3.1.1.8						
3.1.1.10	3.1.1.10						
8.0.0.5	8.0.0.5						
8.0.3.9	8.0.3.9						
8.5.1.5	8.5.1.5		X				
8.6.1.9	8.6.1.9		X	X			
8.6.2.11	8.6.2.11		X	X			
8.6.2.20	8.6.2.20		X	X			
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	X	X		
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	X	X	X	
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X	X

Remarques : La Console de réception de service Cisco Unified a été discontinuée après version 9.1.1.20. Après que la version de la version 9.1.1.20, l'entreprise, l'entreprise, et des éditions de la meilleure qualité aient été remplacées par CUACA.

Compatibilité avancée CUAC avec CUCM

		CUCM >>>>>							
CUACA	7.1(5)*	8.X	9.X	10.0(1)	10.5(1)	10.5(2)	11.0.x	11.5.x	12.0.1
10.0.1.10	X	X	X	X					
10.5.1	X	X	X	X	X				
10.5.2	X	X	X	X	X	X	X		
11.0.1			X	X	X	X	X	X	
11.0.2			X	X	X	X	X	X	X
12.0.2					X **	X **	X **	X ***	X

* le TSP de 32 bits est pris en charge dans tout mais 64-bit est pris en charge seulement dans la conjonction aux versions certain CUCM, vérifie s'il vous plaît le pour en savoir plus de CUAC-avance de gestion respective et de guide d'installation.

** Pris en charge seulement sur le SYSTÈME D'EXPLOITATION Windows 2012 (R2) - bit 64

La version du *** CUCM devrait être 11.5 (1.13032-4) ou plus tard.

Remarques : Microsoft Windows 10 pour le client avancé par console de réception de Cisco Unified est pris en charge sur CUAC 11.0.1 et suivants.