

Répertoire d'entreprise Access de Cius

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Procédure](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment accéder au répertoire d'entreprise sur Cisco Cius.

Conditions préalables

Conditions requises

Enregistrez le Cius à un serveur de Cisco Unified Communications Manager (CUCM), et l'assurez qu'il y a au moins une entrée dans le répertoire d'entreprise.

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Cius (toute version de matériel)
- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) (toute version de logiciel)


Procédure


Terminez-vous ces étapes afin de localiser le répertoire d'entreprise sur le Cius.

1. Déconnectez de-vous le Cius.

2. Appuyez sur la touche Home ()



3. Appuyez sur l'icône de téléphone ()



4. Appuyez sur le bouton Menu ().



5. Appuyez sur l'icône de recherche.



6. Entrez dans le texte afin de rechercher le répertoire.



[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)