

Changement de l'adresse IP LAN sur une passerelle vocale Cisco SPA3102

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je change l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL de mon SPA3102 ?](#)

[Comment est-ce que j'active l'accès WAN au SPA3102 ?](#)

[Comment est-ce que je sauvegarde la configuration SPA3102 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Q. Comment est-ce que je change l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL de mon SPA3102 ?

A. Vous devez changer l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du SPA3102 afin d'éviter des conflits d'adresse IP entre la STATION THERMALE et le routeur.

Terminez-vous ces étapes afin de changer l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL sur le SPA3102 :

1. Connectez un ordinateur au port LAN de SPA3102.
2. Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du SPA3102. Référez-vous à [accéder à la page d'installation du](#) pour en savoir plus [SPA3102](#).
3. À la page de l'installation SPA3102, cliquez sur **avancé**, et puis cliquez sur **l'installation de réseau local**.
4. Écrivez une nouvelle adresse IP dans le champ IP Address de RÉSEAU LOCAL. Cet exemple utilise
192.168.1.0.



5. Cliquez sur Submit **toutes les modifications**.Après que vous appliquez les configurations, les réinitialisations SPA3102. Vous pouvez maintenant accéder à la page d'installation de STATION THERMALE par la nouvelle adresse IP de RÉSEAU LOCAL.

Q. Comment est-ce que j'active l'accès WAN au SPA3102 ?

A. Terminez-vous ces étapes afin d'activer l'accès WAN au SPA3102 :

1. Connectez un téléphone analogique au port du TÉLÉPHONE 1 du SPA3102.
2. Prenez le combiné téléphonique et appuyez sur la touche étoile (*) quatre fois : ****
3. Après que le message d'accueil le lise, composez **110#** afin de récupérer l'adresse IP du SPA3102.
4. Terminez-vous ces étapes afin d'activer l'accès WAN au SPA3102 :Cadran **7932#**.Cadran **1#** à activer.Composez **1** pour sauvegarder.
5. Arrêtez le combiné téléphonique.

Q. Comment est-ce que je sauvegarde la configuration SPA3102 ?

A. Il y a deux sections qui doivent être enregistrées séparément : la configuration de routage/réseau et la configuration de Voix.

- **Configuration d'acheminement/réseau**Ouvrez un navigateur, et écrivez les <device_IP_address >/admin/advanced de http://.Employez la sauvegarde comme caractéristique sur votre navigateur afin d'écrire la configuration à un fichier unique.En Internet Explorer, choisissez le **fichier > la sauvegarde comme**, et puis choisissez la **page Web de la sauvegarde comme** liste déroulante de type.Dans FireFox, choisissez la **page de fichier > de sauvegarde comme**, et puis choisissez la **page Web de la sauvegarde comme** liste déroulante

de type. Sauvegardez le fichier avec cette convention nommante :

SPA3102Router_date_time.htm Exemple : *SPA3102Router_Feb182009_09h18.htm*

- **Configuration de Voix** Ouvrez un navigateur, et écrivez les `<device_IP_address>/admin/voice/advanced` de `http://`. Employez la sauvegarde comme caractéristique sur votre navigateur afin d'écrire la configuration à un fichier unique. En Internet Explorer, choisissez le **fichier > la sauvegarde comme**, et puis choisissez la **page Web de la sauvegarde comme** liste déroulante de type. Dans FireFox, choisissez la **page de fichier > de sauvegarde comme**, et puis choisissez la **page Web de la sauvegarde comme** liste déroulante de type. Sauvegardez le fichier avec cette convention nommante : *SPA3102Voice_date_time.htm* Exemple : *SPA3102Voice_Feb182009_09h18.htm* **Remarque:** Une fois que les configurations sont enregistrées, vos mots de passe n'affichent pas sur le frontpage.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)