

Changez le mot de passe de routeur du Cisco Small Business VoIP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je change le mot de passe de mon routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je change le mot de passe de mon routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)

R.

Quand vous accédez à la page basée sur le WEB de l'installation du routeur, un écran de connexion apparaîtra qui demande le nom d'utilisateur et mot de passe du routeur. Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut « admin » devrait être changé pour des raisons de sécurité.

Le mot de passe du routeur doit être changé à :

Empêchez les utilisateurs non désirés d'accéder à la page basée sur le WEB de l'installation du routeur.

Gestion à distance d'enable.

Changer le mot de passe du routeur

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

Étape 2 :

Quand la page basée sur le WEB de l'installation du routeur paraît, cliquez sur la **gestion**.

Étape 3 :

Entrez le nouveau mot de passe sur le **mot de passe de routeur** et le **ressaisissez pour confirmer des** champs.

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click
Administration.

Administration

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming **Administration** Status Voice

Management Log Factory Defaults Diagnostics

Router Password

Local Router Access

User Name:

Router Password:

Re-enter to confirm:

Idle Timeout: minutes

Remote Router Access

Web: Enabled Disabled

Administration Port:

Secure Shell (SSH): Enabled Disabled

UPnP

UPnP: Enabled Disabled

Management

Local Router Access

Router Password
Enter the password you choose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based Utility.

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

Enter the new password on both fields.

Étape 4 :

Clic **Save Settings**.

Remarque: La prochaine fois que vous ouvrez une session à la page basée sur le WEB de l'installation du routeur, utilisez le nouveau mot de passe.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)