



Accessoires

- [Accessoires pris en charge par les , à la page 1](#)
- [Casques, à la page 1](#)

Accessoires pris en charge par les

Les téléphones IP Cisco série 7800 prennent en charge des accessoires Cisco et de fabricants tiers.

Dans le tableau suivant, la lettre X indique qu'un accessoire est pris en charge par modèle spécifique de téléphone, et le tiret (-) indique qu'il n'est pas pris en charge.

Tableau 1 : Prise en charge d'accessoires par les téléphones IP Cisco série 7800

Accessoire	Type	Téléphone IP Cisco 7811	Téléphone IP Cisco 7821	Téléphone IP Cisco 7841
Accessoires de fabricants tiers				
Casques	Analogiques	-	X	X
	Analogiques à large bande	-	X	X
Microphone	Externes	-	-	-
Haut-parleurs	Externes	-	-	-
Fixation murale	Externes	X	X	X

Casques

Vérifiez avec le fabricant du casque si vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone Cisco.

Si vous branchez un casque dans le téléphone alors que vous êtes en communication, le chemin audio est automatiquement redirigé vers le casque.

Casques standard


Vous pouvez utiliser un casque standard avec votre téléphone de bureau. Les casques standard se branchent à l'arrière du téléphone à l'aide d'un connecteur de type RJ.

Branchement d'un casque standard

Procédure

Branchez le casque dans la prise arrière du téléphone et enfoncez le câble dans le canal de câble.

Illustration 1 : Branchement de casque standard



Mise en garde

Si le câble n'est pas enfoncé dans le canal du téléphone, la carte de circuit imprimé à l'intérieur du téléphone peut être endommagée. Le canal du câble réduit la charge sur le connecteur et la carte de circuit imprimé.

Casques sans fil

Vous pouvez utiliser la plupart des casques sans fil avec votre téléphone. Pour obtenir la liste exhaustive des casques pris en charge, visitez le site

http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Reportez-vous à la documentation de votre casque sans fil pour obtenir des informations sur la connexion du casque et l'utilisation de ses fonctions.

Échange de casque pendant un appel

Vous pouvez connecter un casque analogique ou un casque sans fil à votre téléphone. Vous ne pouvez pas connecter simultanément les deux casques à votre téléphone.

Lorsque vous connectez plusieurs casques au téléphone, vous pouvez basculer entre les casques pendant un appel en appuyant sur la touche **Casque** sur le téléphone. Bien que le téléphone soit connecté à plusieurs

périphériques, un casque spécifique est sélectionné comme périphérique audio préféré dans l'ordre de priorité suivant :

- Lorsque vous connectez un casque sans fil au téléphone, vous pouvez choisir votre casque sans fil comme périphérique audio préféré.
- Lorsque vous ne connectez qu'un casque analogique au téléphone, vous pouvez choisir votre casque analogique comme périphérique audio préféré.

Procédure

Étape 1

Avant d'effectuer ou de répondre à un appel, appuyez sur **Casque**.

Étape 2

(Facultatif) Si vous passez un appel, composez le numéro.

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d'incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.