



## Accessories

- [Supported Accessories, on page 1](#)
- [Casques, à la page 1](#)

## Supported Accessories

The Cisco IP Phone 7800 Series supports both Cisco and third-party accessories.

In the following table, an X indicates support for an accessory by a particular phone model and a dash (-) indicates no support.

*Table 1: Accessory Support for the Cisco IP Phone 7800 Series*

Accessory	Type	Cisco IP Phone 7811	Cisco IP Phone 7821	Cisco IP Phone 7841
<b>Third-Party Accessories</b>				
Headsets	Analog	-	X	X
	Analog Wideband	-	X	X
Microphone	External	-	-	-
Speakers	External	-	-	-
Wall Mount	External	X	X	X

## Casques

Vérifiez avec le fabricant du casque si vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone Cisco.

Si vous branchez un casque dans le téléphone alors que vous êtes en communication, le chemin audio est automatiquement redirigé vers le casque.

## Casques standard


Vous pouvez utiliser un casque standard avec votre téléphone de bureau. Les casques standard se branchent à l'arrière du téléphone à l'aide d'un connecteur de type RJ.

### Branchement d'un casque standard

#### Procédure

Branchez le casque dans la prise arrière du téléphone et enfoncez le câble dans le canal de câble.

**Illustration 1 : Branchement de casque standard**



**Mise en garde** Si le câble n'est pas enfoncé dans le canal du téléphone, la carte de circuit imprimé à l'intérieur du téléphone peut être endommagée. Le canal du câble réduit la charge sur le connecteur et la carte de circuit imprimé.

## Casques sans fil

Vous pouvez utiliser la plupart des casques sans fil avec votre téléphone. Pour obtenir la liste exhaustive des casques pris en charge, visitez le site

[http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc\\_endpoints\\_accessories.html](http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html).

Reportez-vous à la documentation de votre casque sans fil pour obtenir des informations sur la connexion du casque et l'utilisation de ses fonctions.

## Swap Headsets While on a Call

You can connect an analog headset or a wireless headset to your phone. You cannot connect both the headsets simultaneously to your phone.

When you connect multiple headsets to the phone, you can switch among the headsets during a call by pressing the **Headset** key on the phone. Though the phone is connected to multiple devices, you see a specific headset is selected as the preferred audio device in the following priority order:

- When you connect a wireless headset to the phone, you can make your wireless headset the preferred audio device.
- When you connect only an analog headset to the phone, you can make your analog headset the preferred audio device.

### Procedure

---

**Step 1** Before you make or answer a call, press **Headset**.

**Step 2** (Optional) If you place a call, dial the number.

---



## À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d'incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.